

CONSIGLI DI POSA PAVIMENTI PER ESTERNI



E' possibile posare questi prodotti solo a colla o a malta, seguendo le regole di posa previste per queste metodologie. Lasciare una fuga di 1 cm circa e riempirla con stucco pronto o con una malta semisecca del colore desiderato. La malta per le fughe non va mai stesa sulle mattonelle per evitare di macchiarle irreversibilmente, ma va colata nei giunti ad un livello inferiore a quello delle lastre per fare risaltare l'aspetto irregolare dei bordi. Con l'ausilio delle setole di un pennello lisciare la superficie stuccata ed eliminare ogni residuo. La fuga così realizzata, nel momento in cui inizia a fare presa, va leggermente compatta e stilata con apposito attrezzo. La malta che dovesse per errore venire a contatto con la superficie delle mattonelle va rimossa immediatamente con una spugna pulita, avendo cura di non stenderla, ma di asportarla completamente, senza lasciare residui; non usare spazzole metalliche che graffierebbero il pavimento.

Se la malta si secca sulle pietre non sarà possibile rimuoverla. Operazioni condotte con attrezzi impropri quali spazzole dure o di ferro potrebbe rovinare irreversibilmente il pavimento. Procedere alla posa solo quando il tempo è secco e asciutto. Il prodotto è carrabile con le dovute avvertenze: il prodotto Asor ha caratteristiche di carico di rottura inferiori alla mattonella pressata quindi è meno in grado di compensare l'eventuale non perfetta esecuzione della posa e/o preparazione del sottofondo.

Tutti i prodotti in pietra ricostruita o "colati" presentano la caratteristica di subire maggiormente rispetto ai prodotti pressati l'abrasione (i mezzi meccanici che passano sulla superficie sono un forte elemento abrasivo), per tale motivo consigliamo, per preservare un effetto estetico duraturo nel tempo, di verificare che vi sia una carrabilità leggera e non frequente.

